



# Instruktioner til vindtæt lommelighter

## Windproof Pocket Lighter Instructions / Danish - da

Zippo Manufacturing Company 2013. All Rights Reserved.

Besøg [zippo.com/care](http://zippo.com/care) for at få gode råd og tip om behandlingen af din nye lighter. Zippo produkter er juridisk beskyttet af patenter og varemærkeregistrering. Besøg [zippo.com/patents](http://zippo.com/patents) for at få flere oplysninger.

### Ægte Zippo stormlighter

Fra det tidsløse design til det ufejlbarlige "klik"...fra materialernes kvalitet og forarbejdning til den livslange garanti - det er de egenskaber, der gør det så tilfredsstillende at eje en Zippo lighter.

Det faktum, at Zippo stormlighteren har overlevet, praktisk talt uændret i over 80 år, er bevis på dens tiltrækning på millioner af brugere og samlere. [zippo.com](http://zippo.com)



### ADVARSEL: OPBEVAR LIGHTEREN UTILGÆNGELIGT FOR BØRN.

Tænd lighteren væk fra ansigt og tøj. Indeholder brandbar væske i fyldt tilstand. Må aldrig udsættes for varme over 50° C eller for længerevarende sollys. Må ikke punkteres eller brændes. Sørg for, at flammen er slukket efter brug. Denne lighter slukker ikke af sig selv. – luk låget for at slukke flammen. Overfyld ikke lighteren, da benzinen virker irriterende på huden.


### DENNE LIGHTER ER IKKE BØRNESIKRET.

#### Sådan påfyldes Zippo lighteren

- Påfyld kun Zippo benzin.
- Hold lighteren i den ene hånd. Brug den anden hånd til at fjerne lighterindsatsen (1).
- Påfyld langsomt og overfyld aldrig. Filten i bunden af indsatsen løftes op i den ene side og Zippo benzinen hældes på vattet (2). Der skal kun fyldes benzin på, til vattet er gennemvædet. Stop påfyldningen, når benzinen når op til toppen. Ved overfyldning kan der sive benzin ud. Benzin virker irriterende på huden.
- Aftør lighter og hænder før tænding. Sæt lighterindsatsen ned i lighteren igen. Hvis lighteren er overfyldt, må den ikke lægges i lommen eller berøre huden. Hvis der kommer benzin på huden, skal hudområdet vaskes. Søg læge, hvis irritationen varer ved eller forværres.
- Sørg for, at benzindunken er lukket, og at der ikke er spildt benzin i nærheden af tænding. Denne væske er brandbar.

#### Sådan sættes en ny sten i Zippo lighteren

Fjern skruen (3) og den vedhæftede fjeder i bunden af indsatsen. Sørg for, at den gamle sten er fjernet fra røret. Sæt den nye sten i røret og anbring igen forsigtigt fjeder og skrue. Sørg for, at skruen er drejet så langt ind, som det er muligt. Hvis det ikke er gjort, vil låget ikke lukke korrekt. Hvis hjulet binder, efter den



nye sten er isat, drejes hjulet baglæns nogle få gange.

**TIP:** Opbevar ekstra sten under filt-puden (4).

#### Vedligeholdelse af væge

Når vægen bliver sort af kul, trækkes den op med en pincet, indtil der kommer en ren væge til syne (ca. 1 cm). Klip derefter enden af ud for skorstenen. Gør dette 1 eller 2 gange om året. Det kan være nødvendigt at udskifte vægen, når den er klippet af mere end 2 eller 3 gange. Læs mere på nedenstående websted.

#### Brug altid ægte Zippo benzin, sten og væger

Zippo benzin er specialfremstillet til Zippo stormlightere. Den brænder rent, tænder hurtigt og varer længe.

#### Garanti

Zippo lighteren har livsvarig garanti. Hvis den skulle svigte eller på anden vis gå i stykker, kan den sendes til nedenstående adresse, hvorefter den vil blive repareret uden beregning - uanset alder eller tilstand dog skal vi have alle dele med: indsats, låg, bund og evt. emblem. Overfladen er ikke garanteret.

Denne garanti gælder ud over forbrugerrettighederne i den national lov.

Find den lokale forhandler i dit land på hovedforhandlerlisten vedrørende oplysninger om produkter eller reparation.