



Instruktioner til Mini MPL-stearinlyslichter Mini MPL Candle Lighter Instructions / Danish -da

Zippo Manufacturing Company 2013. All Rights Reserved.

Besøg zippo.com/care for at få gode råd og tip om behandlingen af din nye lighter. Zippo produkter er juridisk beskyttet af patenter og varemærkeregistrering. Besøg zippo.com/patents for at få flere oplysninger.



ADVARSEL

OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN. Tænd lighteren væk fra ansigt og tøj. Må ikke anvendes til at tænde cigaretter, cigarer eller piber. Sørg for, at flammen er slukket efter brug. Må aldrig udsættes for varmekilder over 50° C eller for længerevarende sollys. Må ikke punkteres eller brændes. Følg alle producentens anvisninger og advarsler i forbindelse med apparatet eller andre enheder ved brug af dette produkt. Må ikke være tændt i mere end 30 sekunder. Vent med at bruge lighteren til to minutter efter påfyldning. Indeholder brandfarlig gas under tryk.

Instruktioner i første påfyldning

ADVARSEL: Denne lighter indeholder ikke butangas – sørg for at påfylde lighteren i overensstemmelse med disse instruktioner.

1. Indstil flammejusteringen til minimumspositionen (C).
2. Påfyld zippo premium butangas eller anden superbutangas. Brug ikke lighteren i mindst 4 timer. Dette er for at lade butangassen og de indvendige dele stabilisere sig før brug. For tidlig tænding af lighteren kan forårsage en for stor og farlig flammehøjde.
3. Når lighteren tændes for første gang, skal du sørge for, at flammejusteringen er indstillet til minimumspositionen. Brug den med forsigtighed og ret den sikkert væk fra personer og brandbare materialer.
4. Når flammen er stabiliseret, skal du indstille den til den foretrukne flammehøjde.

Brugsanvisning:

Zippo mini mpl klassiske design er udstyret med en patenteret børnesikret låseknop (A), som udløses og aktiverer tændingskontakten (B).

Sådan betjenes lighteren:

- 1) Tryk på sikkerhedslåseknappen og hold den nede (A).
- 2) Skub tændingskontakten (B) frem for at tænde og hold den fremme for at bevare flammen.
- 3) Slip tændingskontakten for at slukke flammen og standse gastilførslen.

Sådan justeres flammen:


Drej regulatoren (C) til + (højere) eller til - (lavere).

Må ikke påfyldes i nærheden af ild, varmekilder eller gnister. Må kun anvendes på godt ventilerede steder.

Sådan fyldes lighteren igen:

- 1) Påfyld kun butangas af bedste kvalitet. Anvendelse af anden gas end zippo premium gas (butan) kan beskadige eller tilstoppe ventilen.
- 2) Påfyld altid mini mpl i den viste position. Anbring gasdysen i påfyldningsventilen (D), og tryk flere gange med et jævnt, fast tryk. Hold i flere sekunder. Gentag om nødvendigt.
- 3) Vent mindst to minutter efter påfyldning, før lighteren tages i brug.

Zippo premium gas (butan) anbefales til zippo mini mpl og andre gas (butan)-produkter til genpåfyldning.



GARANTI

Ethvert zippo mini mpl produkt har 5 års garanti fra købsdatoen. Ved evt. reklamation skal henvendelse ske til den butik/forhandler/grossist, hvor lighteren er købt, eller lighteren sendes direkte til os - uden gaveæske. Ved alle reklamationer skal KØBSKVITTERING ELLER STEMPELET GARANTIBEVIS medfølge. Beskadigelse af mini mpl forårsaget af misbrug eller forkert behandling dækkes ikke af garantien. Desuden er belægningen ikke dækket af garantien.

Denne garanti gælder ud over forbrugerrettighederne i den national lov.

DU KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER SENDE EN MINI MPL TIL ZIPPO. FØLG ANBEFALINGEN FRA DISTRIBUTØREN I DIT LAND.

Find den lokale forhandler i dit land på hovedforhandlerlisten vedrørende oplysninger om produkter eller reparation.